

6.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS PARA MODELO CON MOTOR A GASOLINA

ITEM DE MANTENIMIENTO		INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Km. X 1,000)													
		3 meses luego (*2) de la venta	CAMBIOS DE ACEITE MOTOR CADA 7.500 KM	15	30	45 135	60 120	75	90	105	150	165	180	195	210
1	Aceite de motor filtro Motores 3.6 Otros modelos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	Realizar programación próxima mantención en Display Multi función	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
3	Niveles (Java cristales, baterías, frenos, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Inspección de la línea de combustible														
5	Filtro de combustible (Legacy & Outback, For., Imp., BRZ y All New Forester)								C						
6	Filtro de aire		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	
7	Bujías Legacy & Outback, BRZ y All New Forester Otros modelos								C				C		
8	Aceite de caja de cambios BRZ MT / AT* MT / AT (*1) CVT (*1)				I		I		I		I		I		
9	Aceite de diferencial delantero y trasero All New Legacy, Outback BRZ (dif.trasero) Otros modelos		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	
10	Inspección línea de frenos			I		I		I		I		I		I	
11	Líquido de frenos			C		C		C		C		C		C	
12	Cambio del líquido del sistema de refrigeración (coolant)	Primer cambio de coolant 220,000 Kms u 11 años de uso. Segundo cambio de coolant luego de 120,000 Kms o 6 años ( este coolant es de color azul )													
13	Correas trapezoidales All New Outback 3.6R y All New Forester Otros modelos		I	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	
14	Correa de distribución (*3) New Legacy & Obk 2.0 y 2.5 L Otros modelos			I		I			I	C	I		I	C	
15	Control de emisión de gases y funcionamiento del catalizador (Para cumplir con D.S.211 CO>0,5% HC<100ppm, (CO+CO2)<6%	I		I		I		I		I		I		I	
16	Embarque prueba y regulación	I		I		I		I		I		I		I	
17	Inspección y aseó de pastillas de freno delanteras		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Inspección y aseó de pastillas / balatas traseras		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Inspección de freno de mano		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Inspección de amortiguadores sin desmontar		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Inspección de fuelles de homocinética y rotulas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22	Inspección del juego de la caja de la dirección			I		I		I		I		I		I	
23	Aseo e inspección alternador						R			R					
24	Aseo e inspección motor de arranque							R				R			
25	Alineación tren delantero y trasero		R		R		R		R		R		R		
26	Rotación de neumáticos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
27	Filtro de polen	I		I		I		I		I		I		I	
28	Aplicar aditivo gasolina		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Tiempo en horas	0,5		3,3	3,3	3,3	3,9	3,6	4,8	5,6	3,5	3	5,5	3,0	5,7

C: Cambiar

I: Inspeccionar

R: Realizar

(\*1) Utilizan aceite de transmisión especial Subaru según tipo de caja.

(\*2) Para los motores 3.6R, el kilometraje debe estar idealmente entre los 3,000 y 7,000 Kms.

(\*3) No aplica a vehículo equipado con cadena de distribución.